

Informatie om goed te bewaren

Bediening



Lichtring onderkant

Kokend water Druk-druk-draai

Gekoeld water* Druk-wacht-draai

Bruisend water* Druk-draai



Lichtring bovenkant

Kokend water Druk-druk-draai

Gekoeld water* Draaien tot de eerste klik

Bruisend water* Draaien tot de tweede klik

*bij installatie van een CUBE

Eerste gebruik

Spoel het systeem eerst twee minuten door met kokend water tot het water helder is.

Voorkom spetteren

Voorkom spetteren door je kopje dicht bij de uitloop te houden.

Lichtindicatie

Als de LED-ring van de kraan rood brandt zonder dat je om kokend water vraagt, is het water in het reservoir aan het opwarmen. Dit gebeurt een aantal keer per dag om het water in het reservoir op temperatuur te houden.

Kraanzeef reinigen

Op het moment dat de waterstraal minder sterk wordt, verwijder je het kraanzeefje (de perlator) en leg je deze ongeveer een uur in schoonmaak-azijn. Spoel vervolgens de kalk eraf en draai de perlator weer op zijn plek.

Kraan schoonmaken

Kijk voor schoonmaaktips op onze website.

Let op: schoonmaakmiddelen zoals een afwasborstel, schuurspons, allesreiniger, antikalk en zure middelen of oplosmiddelen kunnen de kraan beschadigen.

Reservoir onderhouden

Op het moment dat het Quooker-systeem nadat de perlator is schoongemaakt, nog steeds geen optimale waterstraal geeft, adviseren wij om een onderhoud uit te voeren.

Neem voor meer informatie contact op met onze serviceafdeling via het contactformulier in uw **Mijn Quooker-account**.

Registreer je Quooker-systeem

Op Quooker-producten wordt twee jaar garantie verleend. Scan de QR-code of ga naar **quooker.nl/mijnquooker** om je quooker te registreren. Hierdoor kunnen wij je ook sneller helpen bij vragen.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen of een probleem met jouw quooker, ga dan naar quooker.nl of gebruik onze zelfservice op **quooker.nl/zelfservice**.

Staat het antwoord op jouw vraag niet op onze website, log dan in op jouw **Mijn Quooker-account** of maak eenvoudig een account aan om contact op te nemen met onze serviceafdeling.

Veel plezier met je Quooker!



jouw serienummer:

Quooker®